Einsatz einer VoIP-PABX im LAN mit einer be.IP swift und

zwei Internetanschlüssen

1 Einleitung

Das Dokument beschreibt die Einrichtung einer Anwendung, in der eine be.IP *swift* als vorgelagertes Internet-Gateway mit **zwei Internetverbindungen** eingesetzt wird.

Eine VolP-Telefonanlage (VolP PABX) ist mit dem lokalen Netzwerk der be.IP *swift* verbunden. In dieser Anwendung terminiert die VolP-Telefonanlage einen **DeutschlandLAN SIP-Trunk**.

Aus Sicht des SIP-Trunks dient die sekundäre Internetverbindung als Fallback (Backup-Verbindung). Unter normalen Arbeitsbedingungen läuft der VoIP-Datenverkehr über die primäre Internetverbindung.

Lastverteilung (Load Balancing) ist für den normalen Internet-Datenverkehr aktiviert. Für die Konfiguration muss die be.IP *swift* mindestens über eine Softwareversion 19.40.03.00 verfügen.

2 Konfiguration der Internetverbindung

2.1 Einrichtung der primären Internetverbindung

Die primäre Internetverbindung muss das interne Modem der be.IP *swift* verwenden. Verwenden Sie den Assistenten **Internet konfigurieren** im Menü **Internet & Netzwerk**, um den ersten Internetanschluss einzurichten.

Anschließend sieht die Übersicht der Internetverbindung wie folgt aus:

Deutsche Telekom	VDS		
Verbindung	Status	Bearbeiten	
ppp1			
	Deutsche Telekom verbindung ppp1	Deutsche Telekom VDS verbindung status ppp1	Deutsche Telekom VDSLVerbindungStatusBearbeitenppp1🐼/

WANOE BACKUP AKTIVIEREN VERBINDUNGEN LÖSCHEN

2.2 Einrichtung der sekundären Internetverbindung

Um die zweite Internetverbindung hinzuzufügen, klicken Sie auf **WANOE BACKUP AKTIVIEREN** am unteren rechten Rand der Übersichtsseite **Internetverbindungen**. Wählen Sie das **Backup-WANoE-Szenario**, klicken Sie auf **OK** und folgen Sie den Anweisungen.

Backup-WANoE Szenario	②
Hier können Sie Ihr Backup-WANoE-Szenario auswählen.	Die Backup-Internetverbindung erfolgt über ein externes Modem. Sie geben auf der be.IP Swift die Zugangsdaten zur Authentifizierung bei Ihrem Anbieter ein.
Hinweis: Wenn Sie zw gleichzeitig verwende der Einrichtung der zw Internet & Netzwerk > Lastverteilung aktivier Verbindung nur als Ba verwenden, ist dies ni	rei Internetverbindungen n wollen, müssen Sie nach veiten Verbindung im Menü • Mehr anzeigen die ren. Wenn Sie die zweite ickup-Verbindung cht erforderlich.
	OK ABBRECHEN

Im Fall einer Verbindung über ein externes DSL-Modem müssen Sie Ihre Anmeldeinformationen eingeben. Danach sind zwei Internetverbindungen in Betrieb:

INTERNET & NETZWERK > INTERNETVERBINDUNGEN			
Internetverbindungen	Deutsche Telekom	VDSL	
Beschreibung	Verbindung	Status	Bearbeiten
Deutsche Telekom VDSL - PPPoE - XDSL	ppp1		1
Deutsche Telekom VDSL - PPPoE - WANoE - Backup	ppp2		1

Wichtig

In diesem Zustand arbeitet die zweite Internetverbindung als reine Internet-Backup-Verbindung. Möchten Sie die sekundäre Internetverbindung parallel zur primären für den normalen Internet-Datenverkehr nutzen, muss Lastverteilung aktiviert sein.

2.3 Lastverteilung für den normalen Internet-Datenverkehr aktivieren

Klicken Sie auf der Übersichtsseite **Internetverbindungen** am unteren rechten Rand auf **Lastverteilung**. Aktivieren Sie den Schalter **Load Balancing aktivieren** und wählen Sie die sekundäre WAN-Schnittstelle

aus, in diesem Fall *PPPoE→VLAN7→WANoE*. Bestätigen Sie Einrichtung durch Anklicken des Buttons **SPEICHERN**.



2.4 Einrichten einer richtlinienbasierten Route

Die erforderliche Route für den Datenverkehr ist ebenfalls im Menü **Load Balancing** einzurichten. Fügen Sie dazu im Abschnitt **Datenverkehr der primären WAN-Schnittstelle** einen Eintrag hinzu, der alle von der VoIP-PABX gesendeten Daten über die primäre WAN-Schnittstelle leitet.

Datenverkehr der primären WAN-Schnittstelle Spezifizieren Sie den Datenverkehr, welcher gezielt über das primäre WAN-Interface gesendet werden soll.				
LAN-Host	Ziel-Host	Port(bereich)	Protokoll	Einstellen
Alle	Alle	443	TCP	/ 1
NEU				

Dazu wird der Datenverkehr anhand der Quell-IP-Adresse der Telefonanlage gefiltert. In diesem Fall lautet die IP-Adresse *192.168.0.200*:

INTERNET & NETZWERK > NETZWERK > LASTVERTEILUNG > SCHNITTSTELLE	
Datenverkehr der primären WAN-Schnittst Spezifizieren Sie den Datenverkehr, welcher gezielt über das primäre WAN-Interface gesendet werden soll.	elle
SPEICHERN	ABBRECHEN
Bestätigen Sie die Konfiguration mit SAVE:	

Datenverkehr der primären WAN-Schnittstelle

Spezifizieren Sie den Datenverkehr, welcher gezielt über das primäre WAN-Interface gesendet werden soll.

LAN-Host	Ziel-Host	Port(bereich)	Protokoll	Einstellen
Alle	Alle	443	TCP	/ 1
192.168.0.200/32	Alle	Alle	Alle	/ 1
NEU				

3 Entfernen Sie wahrscheinlich vorhandene VoIP-Konten

In dieser Konfiguration müssen alle VoIP-Konten auf der VoIP-PABX terminiert sein. Bitte löschen Sie daher ggf. bestehende VoIP-Konten auf der be.IP *swift*.

4 Technische Hinweise

- Damit Quality of Service (QoS) auf der be.IP *swift* funktioniert, muss die VoIP-Telefonanlage die VoIP-Daten gemäß den von der Deutschen Telekom definierten DSCP-Werten senden:
 - SIP-Protokoll : CS6 (0xc0, 48)
 - (S)RTP/(S)RTCP: EF (0xb8, 46)
- Die VoIP-PABX muss über einen Keep-Alive-Mechanismus verfügen, um den Firewall-Sitzungskontext der SIP-Registrierung der be. IP *swift* offen zu halten (z. B. TCP Keepalive). Wenn die VoIP-Telefonanlage dies nicht bereitstellt, muss ein Portweiterleitungseintrag für UDP/TCP 5060/5061 konfiguriert werden.
- Die Dauer f
 ür die Re-Registrierung
 über die sekund
 äre Internetverbindung im Fall des Ausfalls der prim
 ären Internetverbindung richtet sich nach der Ablaufzeit der bestehenden Registrierung. Der Wiederaufbau der VoIP-Verbindung kann daher lange dauern. Eine administrativ initiierte Neuregistrierung der VoIP-Konten auf der VoIP-Telefonanlage kann hier oft der schnellste Weg sein.

 Im Zusammenspiel mit Konten der Deutschen Telekom ist die Nutzung von STUN durch die VoIP-PABX nicht verpflichtend. Um sicherzustellen, dass die IP-Adresse sowie der Port im SIP-SDP-Header von der PABX korrekt eingestellt werden können, empfiehlt es sich jedoch STUN zu aktivieren.

5 Zusammenfassung - Wie soll es funktionieren?

Die Funktionsweise der Konfiguration lässt sich anhand von vier ausgewählten Systemzuständen erläutern:

5.1 Primäre und sekundäre Internetverbindung sind in Betrieb

- a) Der normale Internet-Datenverkehr ist sitzungsbasiert auf die beiden Internetverbindungen verteilt.
- b) Der SIP-Trunk wird über die primäre Internetverbindung registriert, und alle SIP-Protokoll- und RTP-Daten laufen über die primäre Verbindung.
- 5.2 Die primäre Internetverbindung ist ausgefallen, die sekundäre Internetverbindung ist in Betrieb
 - a) Der normale Internet-Datenverkehr läuft nur über die sekundäre Internetverbindung.
 - b) Der SIP-Trunk wird über die sekundäre Internetverbindung neu registriert, und alle SIP-Protokoll- und RTP-Daten laufen über die sekundäre Verbindung. Die Registrierung kann länger dauern (sie ist durch die Ablaufzeit der bestehenden Registrierung bestimmt).
- 5.3 Die primäre Internetverbindung ist wieder aktiv, die sekundäre Internetverbindung ist ebenfalls in Betrieb
 - a) Der normale Internet-Datenverkehr ist sitzungsbasiert auf die beiden Internetverbindungen verteilt.
 - b) Der SIP-Trunk wird über die primäre Internetverbindung neu registriert und alle SIP-Protokollund RTP-Daten laufen erneut über die primäre Verbindung. Die Registrierung kann länger dauern (sie ist durch die Ablaufzeit der bestehenden Registrierung bestimmt).

5.4 Die primäre Internetverbindung ist in Betrieb, die sekundäre Internetverbindung ist ausgefallen

- a) Der normale Internet-Datenverkehr läuft nur über die primäre Internetverbindung.
- b) Der SIP-Trunk wird über die primäre Internetverbindung registriert, und alle SIP-Protokoll- und RTP-Daten laufen über die primäre Verbindung.